Home Mesh Wireless AC1200 Kit **Istruzioni**

Modello 525725

Facile configurazione e gestione sull'app gratuita **IntellinetMesh**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Parametri Predefiniti

IP Standard: 192.168.10.1
Login: http://ap.setup
Password di Login: indica l'etichetta sulla parte inferiore del router
SSID: IntellinetMesh
Touch-and-Connect (Tocca-e-Connetti): Guest

Contenuto della confezione

- Home Mesh Wireless AC1200 Kit completo 1 Router e 2 Repeater
- Tre alimentatori
- Un cavo patch
- Guida rapida all'installazione

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS®

intellinet-network.com

Importante: leggere prima dell'uso. • Important: Read before use.

Connessioni





Reset di sistema: utilizza una graffetta o un oggetto di forma simile per premere e tenere premuto per sei secondi il pulsante di reset.

Abbina un extender: utilizza una graffetta per premere e tenere premuto per un secondo il pulsante di pairing.

Indicatori LED di router ed extender

Colore	Significato
Viola fisso	Avvio
Blu fisso	Il router è connesso a Internet o l'extender e router sono abbinati
Blu lampeggiante	Funzione "tocca-e-connetti" attivata o un extender si sta abbinando con il router
Rosso lampeggiante	Il router non è connesso a Internet o un extender è scollegato
Rosso fisso	La connessione del router e dell'extender è debole. Avvicinare l'extender al router

Per Cominciare Riavvia il Tuo Modem

Scollega il cavo di alimentazione dal modem e rimuovi o disconnetti qualsiasi batteria tampone. Quindi, reinstalla le batterie e ricollega l'alimentazione.

1 Configurare e collegare il router mesh

1 Utilizza il cavo Ethernet incluso per collegare la porta LAN del modem alla porta Internet del router mesh. **Nota**: Posiziona il router mesh lontano da possibili fonti di interferenze.





2 Collega un adattatore esterno dal router mesh a una presa elettrica. Quindi, accendi il router.

Touch-and-Connect

Accesso a Internet senza password per gli ospiti

1 Toccare l'area di rilevamento sulla parte superiore del router; il LED lampeggia in blu.

2 Per due minuti, gli ospiti in ambiente mesh possono accedere alle impostazioni wireless del loro dispositivo e accedere alla rete "Ospite" senza password.

Configurazione Touch-and-Connect: accedere all'applicazione wireless. Nelle impostazioni, selezionare Touch-and-Connect. Impostare un valore da 30 a 200 secondi.

2 Creare la rete mesh

1 Accedi al router mesh in uno dei seguenti modi:

- **L'App**: scaricando e avviando l'app IntellinetMesh. Segui i passaggi.

- **Il browser Internet**: Collega il computer al router mesh con un altro cavo Ethernet or accedi al router in modalità wireless tramite l'icona wireless del tuo computer (nella barra delle applicazioni di Windows o sulla barra menù di Mac).



Quindi, collegati alla rete **Intellinet**.



2 Configura le impostazioni:

- Dal tuo browser Internet, vai su **192.168.10.1** o **http://ap.setup**. Accesso alla procedura guidata di installazione che segue con la **password (Password)** trovata nella parte inferiore del router. Completa con le informazioni richieste in ognuna delle pagine della procedura quindi fai clic su **Salva (Save)** o **Applica (Apply)**.

- Nella pagina di Configurazione Sistema, seleziona il **Paese/ Regione** e il **Fuso Orario** dai menu a tendina. Quindi, crea una nuova password case-sensitive. Fai clic su **Salva**. **Nota**: usa questa password la prossima volta che effettuerai l'accesso.



- Seleziona **Router** per procedere con la procedura guidata del router.



Fornisci le informazioni sulla tua rete.

- Seleziona la connessione Internet dal menu a tendina Tipo WAN e inserisci le informazioni negli spazi corrispondenti:
  - **DHCP** (di solito per clienti con cavo o fibra)
  - **PPPoE** (di solito per i clienti DSL)
  - **IP statico** (di solito per i clienti il cui Internet Service Provider [ISP] ha fornito loro informazioni su indirizzo IP, subnet mask e gateway di default)
    Nota: Contatta il tuo ISP se hai bisogno di ulteriori informazioni su queste configurazioni.
- Crea o conferma il SSID del tuo router mesh (di default è **Guest**).



- Scegli il tuo livello di sicurezza dal menu a tendina Tipo di Sicurezza (si consiglia un insieme di **WPA/WPA2**) e crea una diversa password case-sensitive wireless.

Il completamento dell'installazione e della configurazione base può durare qualche minuto.

3 Posizionare gli extender mesh

1 Posiziona gli extender mesh nelle zone centrali della casa.

2 Collega gli altri adattatori di corrente dagli extender mesh alla presa elettrica.



Per maggiori informazioni, visita la sezione Downloads della pagina web di questo prodotto: intellinet-network.com/barcode/525725.

RIFIUTI DA DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(Applicabili nell'Unione Europea e in Altri Paesi Europei Dotati di Sistemi di Raccolta Differenziata dei Rifiuti)

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

GARANZIA

intellinetnetwork.it

DICHIARAZIONI SULLA NORMATIVA

CE

AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Le frequenze operative di questo prodotto sono 2,4 e 5 GHz, le massime potenze in uscita sono di 100 mW sulla banda dei 2,4 GHZ e 200 mW su quella dei 5 GHZ.

Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU e / o 2014/35/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

intellinet-network.com

North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677,
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221,
Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver,
Germany

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. © IC Intracom. Tutti i diritti riservati. Intellinet Network Solutions è un marchio commerciale di IC Intracom, registrato negli USA e in altri Paesi.

Stampato su carta riciclata.

MH_525725_QIG_0619_REV_5.02_IT