TECHly®
The Modern IT brand

IT **Manuale d'istruzione**

STRISCIA LED PER RETRO-ILLUMINAZIONE TV

INSTALLAZIONE:

1. Tagliare la striscia della lunghezza desiderata: Tagliare la striscia LED della lunghezza desiderata in corrispondenza della linea bianca.
2. Rimuovere la pellicola protettiva che copre la parte adesiva sul retro della striscia.
3. Applicare la striscia sul retro della TV nella posizione desiderata premendo con forza per farla aderire al dispositivo e collegare il connettore USB alla porta USB per alimentare la striscia LED.

ATTENZIONE

1. Assicurarsi che il retro della televisione dove si desidera applicare la striscia sia pulito e privo di polvere, staccare la pellicola protettiva sul nastro adesivo e applicare la striscia alla televisione.
2. La striscia LED può essere semplicemente alimentata dalla televisione tramite la porta USB. E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta USB
3. Per le televisioni di piccole dimensioni può accadere che inserendo il connettore sulla porta USB la striscia non si accenda o lampeggi. In questo caso è necessario utilizzare un caricatore universale USB da muro da 5V/1A (non incluso nella confezione).

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare il connettore USB alla presa USB del televisore;
2. I colori standard cambiano come di seguito indicato:

Luminosità + (16 in totale)	Luminosità - (16 in totale)	Spento	Acceso
Rosso statico	Verde statico	Blu statico	Bianco statico
Arancio statico	Verde pisello statico	Blu scuro statico	Cambio di colore a 7 colori
Giallo scuro statico	Ciano statico	Marrone statico	Dissolvenza in & out
Giallo statico	Azzurro statico	Rosa statico	Dissolvenza a 7 colori
Giallo paglierino static	Blu cielo static	Viola statico	Cambio di colore a 3 colori

Funzione tasti:

① Quando si passa alle modalità dinamiche i tasti “Brightness +”/ “Brightness -” permettono di modificare la velocità di cambio del colore in più o in meno, ci sono 100 step in totale.

② I tasti FADE e SMOOTH hanno due modalità, che sono “cambio di colori a 3 colori base/ cambio di colori a 7 colori” e “dissolvenza a 3 colori base/ dissolvenza a 7 colori”, basta premere una volta per passare alla modalità successiva.

③ Quando si preme FADE e SMOOTH, i tasti “FLASH” e “STROBE” non sono utlizzabili.

④ Nelle modalità statiche, premendo i tasti“FLASH” /“STROBE”, la modalità cambia in “singolo colore con effetto lampeggiante-strobo/ cambio graduale”.



PROBLEMI COMUNI

Problema	Possibili cause	Soluzione
La luce non si accende dopo che è stata collegata all’alimentazione	1.Il cavo di alimentazione non è correttamente collegato o non c’è uscita di corrente dall’alimentatore	1.Connettere correttamente il cavo o sostituire l’alimentatore
	2.Il cavo di alimentazione della lampada non è collegato o è in corto circuito	2.Collegare il cavo di alimentazione correttamente o sostituirlo
Dopo aver collegato il prodotto all’alimentazione funziona correttamente ma non è possibile gestirlo tramite il telecomando	1. Non è stata rimossa la protezione presente all’interno del vano della batteria 2. Il telecomando non riesce a puntare la sonda presente sulla striscia led	1.Rimuovere la protezione della batteria 2.Posizionare la sonda in un punto in cui sia visibile dal telecomando e puntare il telecomando in direzione della sonda

Questa striscia LED ha lo scopo di contribuire a ridurre l’affaticamento della vista durante la visione della televisione. Per adempiere al proprio scopo deve essere applicata EXCLUSIVAMENTE al retro della televisione come indicato dal presente manuale. Il prodottore non si assume alcuna responsabilità derivante dall’uso scorretto del prodotto. Evitare di guardare la luce diretta prodotta dalla striscia LED.

In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.
TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy